ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
/ AUDIO	MUTE
DVD MENU / CH. LIST	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
MODE	-/--
DISPLAY	
ANGLE	
/ MIX / TITLE	
/ TEXT	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP/CH+	UP
DOWN/CH -	DOWN
LEFT/FAV -	LEFT
RIGHT/FAV+	RIGHT
ENTER	OK
RETURN	BACK
/ INDEX/ZOOM	INFO
EPG	EPG
OPEN/CLOSE	/ NET TV
PAUSE/STEP	/ SMART TUBE
STOP	/ SMART VIDEO
SCAN REW	GREEN
PLAY	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
SCAN FWD	BLUE
RESOLUTION	SHIFT+
SETUP	SHIFT+
/ SUBTITLE	SHIFT+
RED / REPEAT	SHIFT+RED
GREEN / A – B	SHIFT+GREEN
YELLOW / PROGRAM	SHIFT+YELLOW
BLUE / CLEAR	SHIFT+BLUE