| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| POWER | POWER |
| MUTE | MUTE |
| MENU | MENU |
| CLEAR | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| FUNCTION | / SOURCE |
| / LG EQ | -/-- |
| DISPLAY | |
| / EQ | |
| SETUP | |
| / SUBTITLE | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| SKIP NEXT | P+ |
| SKIP PREV | P - |
| UP / PRESET UP | UP |
| DOWN / PRESET DOWN | DOWN |
| LEFT / TUN. - | LEFT |
| RIGHT / TUN.+ | RIGHT |
| ENTER | OK |
| / RETURN | BACK |
| SLEEP | SLEEP |
| RDS | TV/DTV |
| TITLE | INFO |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| PROG. / MEMO. | EPG |
| PTY | FAV |
| OPEN / CLOSE | / NET TV |
| PAUSE / STEP | |
| STOP | / SMART |
| REC | RED |
| SCAN REW | GREEN |
| MO./ST. / PLAY | YELLOW |
| SCAN FWD | BLUE |
| / TV → SPK | SHIFT+MUTE |
| REPEAT / RANDOM | SHIFT+BACK |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |