ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
i/MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
LOCK	BACK
TV/VCR	TV/DTV
SHOWVI./VID. PLUS*	INFO
LP	FAV
EJECT	/ NET TV
P/STILL	/ SMART TUBE
STOP	/ SMART VIDEO
REC/ITR	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FF	BLUE
CM SKIP	SHIFT+RIGHT
ez REPEAT	SHIFT+BACK
ez POWER OFF	SHIFT+INFO

ORIGINAL	SUPERIOR