ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
ez POWER OFF	MUTE
i / MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV / TV/AV	/ SOURCE
LP	-/--
C. LOCK	
CM SKIP	P+
UP / PROG+	UP
DOWN / PROG-	DOWN
LEFT / VOL -	LEFT
RIGHT / VOL+	RIGHT
OK / CLK/CNT	OK
ez REPEAT	BACK
TV / VCR	TV/DTV
EJECT	/ NET TV
P / STILL	/ SMART TUBE
STOP	/ SMART VIDEO
REC / ITR	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FF	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
TV	
POWER	SHIFT+POWER
MUTE	SHIFT+MUTE
AV / TV/AV	SHIFT+
DOWN / PROG -	SHIFT+DOWN
UP / PROG+	SHIFT+UP
LEFT / VOL -	SHIFT+LEFT
RIGHT / VOL+	SHIFT+RIGHT