ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
V – FORMAT	
TTX	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PAG+	P+
PAG -	P -
UP / CH+	UP
DON / CH -	DOWN
LEFT / VOL -	LEFT
RIGHT / VOL+	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
TIMER	SLEEP
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
ASPECT	
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUBT	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV.	SHIFT+ P -
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE