ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
/	MUTE
MENU	MENU
END	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9	6/7/8/9
0 / AV	0
/ T-C	
→ ← / DISC-MENU	
TEXT	
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
/	SLEEP
RADIO / / 000	TV/DTV
INFO	INFO
PAUSE	
STOP	
REC	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE	BLUE
/ < / SV	SHIFT+INFO
RED	SHIFT+RED
GREEN	SHIFT+GREEN
YELLOW	SHIFT+YELLOW
BLUE	SHIFT+BLUE