ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
END	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9	6/7/8/9
0 / AV	0
▭ / ⚑ – LIST	▭
⊞ / 👁	⊞
# / PIP	▣
TEXT / DISC-M.	▤
V+	VOL+
V-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
⏲ / ⚑ – SET	SLEEP
🔍 / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
* / EPG / DVD-AV	EPG
RED / C-SET	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN / SV	GREEN
YELLOW / TITLE	YELLOW
BLUE / CARD	BLUE
🔇 / ⟲	SHIFT+MUTE
REC-MENU / →▭←	SHIFT+MENU
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE