ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
M / P	-/--
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
TIMER	SLEEP
ORANGE / TV/RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
PAUSE	
RED / TV/SAT	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW / ZOOM	YELLOW
BLUE / LIST	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
P+	SHIFT+ P+
P -	SHIFT+ P -