ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
☼ / ◑	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SRC	/ SOURCE
HOME	-/--
/ ANGLE	
GOTO	
SETUP	
/ SUBTITLE	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
←	BACK
RANDOM / #	TV/DTV
EJECT	/ NET TV
	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
	GREEN
PLAY/PAUSE	YELLOW
AUDIO	SHIFT+MUTE
DISC	SHIFT+1
TUNER	SHIFT+2
BT	SHIFT+3
MAP	SHIFT+4
BAND	SHIFT+5
♪/ ZOOM	SHIFT+
EQ	SHIFT+
REPEAT	SHIFT+BACK