ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
⚙ / SETUP	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
☰	-/--
⌂	▭
✥	⊞
⌨	⌨
≡	▤
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CHAN+	P+
CHAN -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↩	BACK
♫ / MODE	SLEEP
TV	TV/DTV
i	INFO
APP	■ / SMART
RED / F1	RED
GREEN / F2	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW / F3	YELLOW
BLUE / F4	BLUE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
⟲	SHIFT+BACK
STOP	SHIFT+ ■
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE