ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
MODE	/ AV
LIST	-/--
AD	
LIB	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
CH+	P+
CH-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TV/DTV	TV/DTV
INFO	INFO
GUIDE	EPG
★	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
SUBT.	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV.	SHIFT+ P-
	SHIFT+BACK
STOP	SHIFT+
R	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
PAUSE	SHIFT+BLUE