ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
MEDIA	/ SOURCE
FILE	-/--
RES	
TIMESHIFT	
TEXT	
UP / CH+	UP
DOWN / CH -	DOWN
LEFT / VOL -	LEFT
RIGHT / VOL+	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TIMER	SLEEP
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
ASPECT	/ NET TV
RED / GOTO	RED
GREEN / REPEAT	GREEN
YELLOW / SLOW	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE / BOOKMARK	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE