ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
RADIO	-/--
HOME	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
CH+	P+
CH-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
TV	TV/DTV
i	INFO
EPG	EPG
HELP	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
END	SHIFT+EXIT
F1	SHIFT+1
F2	SHIFT+2
F3	SHIFT+3
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE