ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
GOTO	⊞
ZOOM	⊡
TELTEXT	▤
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PAGE ⇞	P+
PAGE ⇟	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
TV/RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
RED / PLAYER	RED
GREEN / V – FORMAT	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW / ASPECT	YELLOW
BLUE / TIMER	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUB	SHIFT+ ▤
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE