ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
AUDIO	MUTE
MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT	/ SOURCE
SKIP	-/--
DISPLAY	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
REPEAT	BACK
TIMER	SLEEP
TV/VCR	TV/DTV
TITLE/PBC	INFO
A – B	EPG
REC MODE	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
OPEN/CLOSE	/ NET TV
STOP	/ SMART VIDEO
REC	RED
REW	GREEN
PLAY / PAUSE	YELLOW
FF	BLUE
DVD	SHIFT+1
VCR	SHIFT+2
ANGLE	SHIFT+
PR.+	SHIFT+ P+
PR. -	SHIFT+ P -
SLOW+	SHIFT+UP
SLOW -	SHIFT+DOWN