ORIGINAL	REPLACEMENT
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
AUTO PAGE	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
VIDEO	AV
-/--	-/--
L	SHIFT+6
F	
TXT MIX	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
TV	TV/DTV
INFO	INFO
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	REPLACEMENT
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
HOLD	
F1	SHIFT+1
F2	SHIFT+2
F3	SHIFT+3
F4	SHIFT+4
PIP	SHIFT+5