ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
LOCK	MUTE
MENU / i	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
CM SKIP	-/--
SHOWVIEW / VIDEO Plus+	
UP / PR/TRK+	UP
DOWN / PR/TRK -	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK / CLK/CNT	OK
ez REPEAT	BACK
LP	SLEEP
TV/VCR	TV/DTV
EJECT	/ NET TV
P/STILL	/ SMART TUBE
STOP	/ SMART VIDEO
ez POWER OFF	SHIFT+POWER

ORIGINAL	SUPERIOR