ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV / AV	AV
--	-/--
⊞	▭
SHIFT	⊕
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
PR+	P+
PR-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK / LIST	OK
← PR.	BACK
SLEEP	SLEEP
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
V-FORMAT	▲
RED / FIND	RED
GREEN / ZOOM	GREEN
YELLOW / TXT	YELLOW
BLUE / 🔊	BLUE
⇑	SHIFT+DOWN
⇓	SHIFT+UP
SLOW BACK	SHIFT+LEFT
SLOW FWD	SHIFT+RIGHT
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
RECORD	SHIFT+RED
FAST REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FAST FWD	SHIFT+BLUE