ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
USB	/ SOURCE
SAT	-/--
F1	
TXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PAGE+	P+
PAGE -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
TV/R	TV/DTV
EPG	EPG
FAV	FAV
RED / AUDIO	RED
GREEN / PAUSE	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW / ZOOM	YELLOW
BLUE / INFO	BLUE
SUB	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE