ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
S – T	-/--
GAME	
TXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
HH:MM	SLEEP
TV/RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
FREEZE	/ SMART
RED / AUDIO	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN / ZOOM	GREEN
YELLOW / RECALL	YELLOW
BLUE / SLOW	BLUE
PAGE UP	SHIFT+UP
PAGE DN	SHIFT+DOWN
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
F.REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
F.FWD	SHIFT+BLUE