ORIGINAL	REPLACEMENT
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV/AV	AV
LIST	-/--
S-T	SHIFT+1
PICTURE MODE	⊕
SLOW	SHIFT+LEFT
NOT USED	▤
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
HH:MM	SLEEP
TV-R	TV/DTV
INFO	INFO

ORIGINAL	REPLACEMENT
EPG	EPG
NOT USED	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
TIMER	SHIFT+POWER
AUDIO	SHIFT+MUTE
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE