ORIGINAL	SUPERIOR
VCR POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
CANCEL / <	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT / X2	/ AV
SP / LP	-/--
DISPLAY	
AUDIO / VIDEO	
VOLUME+	VOL+
VOLUME-	VOL-
INDEX / SKIP NEXT	P+
INDEX / SKIP PREV.	P-
CHANNEL+	UP
CHANNEL-	DOWN
ADJUST-	LEFT
ADJUST+	RIGHT
ENTER / >	OK
VCR / TV	TV/DTV
QUICK PROGRAM	EPG
EJECT	
PAUSE	
STOP	
REC	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
TV POWER	SHIFT+POWER