ORIGINAL	SUPERIOR
MUTE	MUTE
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
+10	-/--
DISPLAY	
SHUFFLE	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
AUTOSPACE	OK
REPEAT	BACK
TIME	SLEEP
A / B	TV/DTV
CHECK	INFO
PROGRAM	EPG
INTRO	FAV
OPEN/CLOSE	/ NET TV
STOP	/ SMART
REW	GREEN
PLAY / PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
PHONO	SHIFT+1
TUNER	SHIFT+2

ORIGINAL	SUPERIOR
CD	SHIFT+3
AUX 1	SHIFT+4
TAPE	SHIFT+5
AUX 2	SHIFT+6