ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV/AV	/ SOURCE
-/--	-/--
TEXT	
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
PLAY/ENTER	OK
A – B	BACK
	SLEEP
TV/DVD	TV/DTV
SEARCH	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
PROGRAM	EPG
ANGLE	FAV
SCAN	/ NET TV
SLOW	
RED / PICTURE	RED
GREEN / SOUND	GREEN
YELLOW / TIME	YELLOW
BLUE / FUNCTION	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
D. MENU	SHIFT+MENU
	SHIFT+EXIT
I – II	SHIFT+1
SWAP	SHIFT+2
CALL	SHIFT+3
D. CALL	SHIFT+4
WHITE / TUNE	SHIFT+
10+	SHIFT+ -/--
	SHIFT+
	SHIFT+
SETUP	SHIFT+
	SHIFT+
ZOOM	SHIFT+UP
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
REPEAT	SHIFT+BACK

ORIGINAL	SUPERIOR
TITLE / PBC	SHIFT+INF
P. STD	SHIFT+EP
CAPTION	SHIFT+FA
OPEN / CLOSE	SHIFT+
PAUSE / STEP	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REV.	SHIFT+GRE
FWD	SHIFT+BLU