ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
⌂	MENU
ALEXA	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TTX	▤
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↩	BACK
INFO	INFO
GUIDE	EPG
RED / FAV	RED
GREEN / OPT	GREEN
YELLOW / SUB	YELLOW
BLUE / USB	BLUE
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
FWD	SHIFT+BLUE