ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
SALIR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
IR. A	/ AV
BUSCAR	-/--
WIDGETS TV	
BASS	
TREBLE	
EQ.	
PLAYLIST UP	VOL+
PLAYLIST DOWN	VOL-
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV.	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
TOP TV	TV/DTV
INFO	INFO
GUIA	EPG
☆	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
PAUSE	⏸
STOP	■
REC	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
MEDIA	SHIFT+6
ALBUM DOWN	SHIFT+ P-
ALBUM UP	SHIFT+ P+
GRAB	SHIFT+FAV
SLOW	SHIFT+ ⏸
RED	SHIFT+RED
GREEN	SHIFT+GREEN
YELLOW / TEXT	SHIFT+YELLOW
BLUE	SHIFT+BLUE