ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
/ MENU	MENU
/ EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
/ RECALL	BACK
/ TV/RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
/ EPG	EPG
/ FAV	FAV
RED / FULL	RED
GREEN / V – FORMAT	GREEN
YELLOW / ASPECT	YELLOW
BLUE / TIMER	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
/ AUDIO	SHIFT+MUTE
	SHIFT+
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE