ORIGINAL	SUPERIOR
POWER ON	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
POWER OFF	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
ANGLE	-/--
DISPLAY	▭
ZOOM	⊕
SETUP TV/VCR	▭
SUBTITLE	▭
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
SLEEP	SLEEP
DIMMER	INFO
RANDOM	FAV
OPEN/CLOSE	⏏ / NET TV
PAUSE	⏸ / SMART TUBE

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	■ / SMART VIDEO
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
TIMER	SHIFT+POWER
CH/TUN+	SHIFT+ P+
CH/TUN -	SHIFT+ P -
REPEAT	SHIFT+BACK