ORIGINAL	SUPERIOR
ON	POWER
MUTING	MUTE
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
CLOCK CALL	-/--
DISPLAY	▭
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
▲	UP
▼	DOWN
INPUT ▼	LEFT
INPUT ▲	RIGHT
ENTER	OK
REPEAT	BACK
SLEEP	SLEEP
DIRECT	FAV
PAUSE	⏸
STOP	■ / SMART
REW	GREEN
CD PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
STANDBY	SHIFT+POWER

ORIGINAL	SUPERIOR
TIMER	SHIFT+SLEEP
TAPE STOP	SHIFT+ ■
TAPE PLAY	SHIFT+YELLOW