ORIGINAL	SUPERIOR
ON	POWER
MUTING	MUTE
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
DISPLAY	
SETUP	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
RETURN	BACK
SLEEP/CLR	SLEEP
STANDBY	SHIFT+POWER
AUDIO	SHIFT+MUTE
AUC	SHIFT+1
CBL/SAT	SHIFT+2
CD	SHIFT+3
DVB/BD	SHIFT+4
GAME	SHIFT+5
NET	SHIFT+6
PHONO	SHIFT+7
PORT	SHIFT+8

ORIGINAL	SUPERIOR
TUNER	SHIFT+9
TV/TAPE	SHIFT+0
VCR/DVR	SHIFT+ -/--
GAME/RANDOM	SHIFT+
MOVIE TV/SEARCH	SHIFT+
MUSIC/REPEAT	SHIFT+
THX/PLAY MODE	SHIFT+