ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
OPT	
TEXT	
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
SLEEP	SLEEP
TV/RADIO	TV/DTV
i	INFO
GUIDE	EPG
MEDIA	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUB – T	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE