ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
DTV	-/--
DISPLAY	▭
ZOOM	⊕
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
TV/RADIO	TV/DTV
FIND	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
RED / AUDIO	RED
GREEN / TXT	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW / INFO	YELLOW
BLUE / SUB	BLUE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP RIGHT	SHIFT+ P -
PAGE+	SHIFT+UP
PAGE -	SHIFT+DOWN
STOP/USB	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE