ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
⇄ / EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
EXT.	.... / SOURCE
TV / RADIO	-/--
✓ / OPT.	▭
TXT	▭
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PROG+	P+
PROG -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
TV/SAT	TV/DTV
i / INFO	INFO
EPG/SFI	EPG
A/B	FAV
SAT1 + OK	▲ / NET TV
STOP	■ / SMART

ORIGINAL	SUPERIOR
RED / REW	RED
GREEN / STOP	GREEN
YELLOW / PLAY	YELLOW
BLUE / FWD	BLUE