ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
AUDIO SELECT	MUTE
MENU	MENU
CANCEL	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9	6/7/8/9
0 / AV	0
SPEED / SP/LP	-/--
CH/TR+	P+
CH/TR -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
ZERO / RETURN	BACK
CLOCK / COUNTER	SLEEP
TV / VCR	TV/DTV
INDEX	INFO
SHOWVIEW / PROGRAM	EPG
CALL	FAV
EJECT	⏏ / NET TV
PAUSE / STILL	⏸
STOP	■ / SMART
REC / OTR.	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
REW / ◀◀	GREEN
PLAY / SLOW	YELLOW
FWD / ▶▶	BLUE
COUNTER / RESET	SHIFT+EXIT
TIMER REC.	SHIFT+SLEEP