ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTING	MUTE
CANCEL	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
EQ	-/--
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT/FWD	P+
SKIP PREV/REW	P -
REPEAT	BACK
SLEEP	SLEEP
S. WOOFER	TV/DTV
STOP	■ / SMART VIDEO
PLAY/PAUSE	YELLOW
DISC 1	SHIFT+1
DISC 2	SHIFT+2
DISC 3	SHIFT+3
DISC 4	SHIFT+4
DISC 5	SHIFT+5
AUX	SHIFT+6
CD	SHIFT+7
TAPE	SHIFT+8
TUNER	SHIFT+9

ORIGINAL	SUPERIOR