ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
C – RESET	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
>10	-/--
DISPLAY	▭
FM MODE/BP	⊞
PRESET EQ	⊟
TIMER FADER	⊜
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
REPEAT	BACK
SLEEP	SLEEP
RANDOM	TV/DTV
AUTO SCAN	INFO
PGM/CLEAR	EPG
S. VIRTUALIZER	FAV
STOP	■ / SMART VIDEO
REW/-	GREEN
+/FF	BLUE
CD	SHIFT+1
TAPE	SHIFT+2
TUNER	SHIFT+3

ORIGINAL	SUPERIOR