ORIGINAL	REPLACEMENT
POWER	POWER
DVD AUDIO	MUTE
DVD MENU	MENU
DVD CANCEL	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT SELECT	AV
DVD +10	-/--
DVD STATUS	▭
PICTURE MODE	⊕
SETUP	▤
PLAY MODE	≡
DVD SKIP NEXT	VOL+
DVD SKIP PREV	VOL-
CH+	P+
CH-	P-
DVD UP	UP
DVD DOWN	DOWN
DVD LEFT	LEFT
DVD RIGHT	RIGHT
DVD SELECT	OK
DVD RETURN	BACK
TIMER	SLEEP
INPUT DVD	TV/DTV
INFO	INFO

ORIGINAL	REPLACEMENT
GROUP	FAV
JET REW	▲
DVD TOP MENU	EPG
DVD RAM DUBBING	RED
DVD REW	GREEN
DVD PLAY	YELLOW
DVD FWD	BLUE
DVD PAUSE	⏸
DVD STOP	■
ITIMER	SHIFT+POWER
VCR 1/2/3/4/5	SHIFT+1/2/3/4/5
VCR 6/7/8/9/0	SHIFT+6/7/8/9/0
VCR AUDIO	SHIFT+MUTE
VCR CANCEL	SHIFT+EXIT
VCR MENU	SHIFT+MENU
VCR +10	SHIFT+-/--
AV ENHANCER	SHIFT+AV
VCR STATUS	SHIFT+ ▭
OUTPUT	SHIFT+ ⊕
POSITION MEM.	SHIFT+ ▤
VCR UP/DOWN	SHIFT+UP/DOWN
VCR LEFT/RIGHT	SHIFT+LEFT/RIGHT
VCR SELECT	SHIFT+OK
QUICK REPLAY	SHIFT+BACK
INPUT VCR	SHIFT+TV/DTV

ORIGINAL	REPLACEME
VCR SKIP NEXT	SHIFT+P+
VCR SKIP PREV	SHIFT+P-
PROG CHECK	SHIFT+FAV
VCR MENU	SHIFT+EPG
PROG PLAY	SHIFT+
VCR PAUSE	SHIFT+
VCR STOP	SHIFT+
VCR REW	SHIFT+GREE
VCR PLAY	SHIFT+YELL
VCR FWD	SHIFT+BLU