ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
AUDIO	MUTE
MENU	MENU
CANCEL	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SEARCH MODE	/ SOURCE
≥10	-/--
DISPLAY	
ZOOM	
ANGLE	
SUBTITLE	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RETURN	BACK
PROGRAM	EPG
RANDOM	FAV
OPEN/CLOSE	/ NET TV
FRAME	
STOP	/ SMART

ORIGINAL	SUPERIOR
SEARCH REW	GREEN
PLAY/PAUSE	YELLOW
SEARCH FWD	BLUE
TOP MENU	SHIFT+MENU
SETUP	SHIFT+
REPEAT	SHIFT+BACK
A – B REPEAT	SHIFT+SLEEP
SLOW	SHIFT+