| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| POWER | POWER |
| MUTE | MUTE |
| MENU | MENU |
| EXIT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| INPUT AV | / SOURCE |
| INPUT PC | -/-- |
| VIERA TOOLS | |
| / HOLD | |
| OPTION | |
| TEXT | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| CH+ | P+ |
| CH - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| RETURN | BACK |
| INPUT TV | TV/DTV |
| i / INFO | INFO |
| VIERA LINK | EPG |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| / SURROUND | FAV |
| / ASPECT | / NET TV |
| RED / R | RED |
| GREEN / G | GREEN |
| YELLOW / Y | YELLOW |
| BLUE / B | BLUE |
| / / I/II | SHIFT+MUTE |
| SD CARD | SHIFT+AV |
| / LAST VIEW | SHIFT+BACK |
| / INDEX | SHIFT+INFO |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |