ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
AUDIO	MUTE
HOME	MENU
X / EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
OPTION	
INTERNET	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT / II▶	RIGHT
OK	OK
⮌ / RETURN	BACK
STATUS	INFO
TOP MENU	EPG
NETFLIX	⏏ / NET TV
PAUSE	II / SMART TUBE
STOP	■ / SMART VIDEO
SEARCH REW	GREEN
PLAY	YELLOW
SEARCH FWD	BLUE
POP – UP MENU	SHIFT+MENU

ORIGINAL	SUPERIOR
CANCEL	SHIFT+EXIT
OPEN/CLOSE	SHIFT+ ⏏
PIP	SHIFT+1
RED	SHIFT+RED
GREEN	SHIFT+GREEN
YELLOW	SHIFT+YELLOW
BLUE	SHIFT+BLUE