ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
AUDIO	MUTE
OPTION	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
FUNCTION MENU	/ SOURCE
INTERNET	
/ LAST VIEW	
/ TEXT	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
/ BACK / RETURN	BACK
RADIO / TV	TV/DTV
i / STATUS	INFO
GUIDE	EPG
VIDEO MENU	FAV
NETFLIX	/ NET TV
PAUSE	
STOP	/ SMART

ORIGINAL	SUPERIOR
REC	RED
REW	GREEN
PLAY / x13	YELLOW
FWD	BLUE
INPUT SELECT	SHIFT+
/ STTL	SHIFT+
CH+	SHIFT+ P+
CH -	SHIFT+ P -
MANUAL SKIP +60s	SHIFT+LEFT
MAUAL SKIP -10s	SHIFT+RIGHT
DRIVE SELECT	SHIFT+FAV
RED	SHIFT+RED
GREEN	SHIFT+GREEN
YELLOW	SHIFT+YELLOW
BLUE	SHIFT+BLUE