ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
X / EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT AV	/ SOURCE
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK / RETURN	BACK
/ OFF TIMER	SLEEP
INPUT TV	TV/DTV
i	INFO
GUIDE	EPG
FAVORITE	FAV
/ ASPECT	/ NET TV
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
/ STTL.	SHIFT+
/ LAST VIEW	SHIFT+BACK
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE