ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
⌂ / HOME	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
HDMI / AV	/ SOURCE
PSM	-/--
MOVIE	
COPY	
SETUP	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
DISK	SLEEP
DTV	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
EDIT	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
TIMER	SHIFT+POWER
AUDIO	SHIFT+MUTE
PHOTO	SHIFT+
MUSIC	SHIFT+
SUB – T	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
TV / RADIO	SHIFT+TV/DTV
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
STOP	SHIFT+BLUE