ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
+10	-/--
DISPLAY	▭
ZOOM	⊕
SETUP	⊟
SUBTITLE	≡
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
RETURN	BACK
ANGLE	TV/DTV
TITLE	INFO
MARK	FAV
EJECT	⏏ / NET TV

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	■ / SMART
REW	GREEN
PLAY/PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
LANGUAGE	SHIFT+MUTE
REPEAT	SHIFT+BACK
A – B	SHIFT+FAV