ORIGINAL	SUPERIOR
ON / OFF	POWER
SOUND	MUTE
CYC	MENU
RESET	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
+10 / TIME	-/--
HOME END / TEMP	
12 / 24	
▶ / ☼	
STOP WATCH	
UP	P+
DOWN	P -
▲ / START	UP
▼	DOWN
◀	LEFT
▶	RIGHT
ENTER	OK
REBOOT	BACK
CLOCK	SLEEP
C / F	TV/DTV
DATE	INFO
MEM	EPG
EDIT	FAV
PAUSE	⏸

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	■ / SMART
F1	SHIFT+1
F2	SHFIT+2
F3	SHIFT+3
A1	SHIFT+4
A2	SHIFT+5
A3	SHIFT+6