ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
TV MUTE	MUTE
SETUP	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	/ SOURCE
SELECT	-/--
DISPLAY	
ZOOM	
SUBTITLE	
TV VOL+	VOL+
TV VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
ANGLE	SLEEP
TV / DVD	TV/DTV
T/C	EPG
SHUFFLE	FAV
DVD REC	

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	/ SMART
REC	RED
REW	GREEN
PLAY / PAUSE LIVE TV	YELLOW
FWD	BLUE
TIMER	SHIFT+POWER
AUDIO	SHIFT+MUTE
HDD	SHIFT+1
DVD	SHIFT+2
USB / DV	SHIFT+3
TUNER	SHIFT+4
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -