| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| POWER | POWER |
| MUTE | MUTE |
| MENU | MENU |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| FR. D. | -/-- |
| VIRTUAL MODE | |
| LOUDNESS | |
| TEST TONE | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| CH / TRACK NEXT | P+ |
| CH /TRACK PREV | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| NIGHT | SLEEP |
| SUBW. ON/OFF | TV/DTV |
| NEWS / TA | INFO |
| SURROUND MODE | EPG |
| SURROUND ON/OFF | FAV |
| CD | SHIFT+1 |
| CDR / TAPE | SHIFT+2 |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| DVD | SHIFT+3 |
| PHONO | SHIFT+4 |
| SAT | SHIFT+5 |
| TUNER | SHIFT+6 |
| TV | SHIFT+7 |
| VCR | SHIFT+8 |
| SUB WOOFER - | SHIFT+DOWN |
| SUB WOOFER + | SHIFT+UP |
| REAR CH - | SHIFT+LEFT |
| REAR CH+ | SHIFT+RIGHT |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |