| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| POWER | POWER |
| MUTE | MUTE |
| MENU | MENU |
| EXIT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| SOURCE | / SOURCE |
| INPUT VGA | -/-- |
| AMBILIGHT | |
| AMBI MODE | |
| ASPECT | |
| TXT | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| P+ | P+ |
| P - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| BACK | BACK |
| CLOCK | SLEEP |
| INPUT TV | TV/DTV |
| INFO | INFO |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| EPG | EPG |
| DUAL SCREEN | FAV |
| UP | SHIFT+UP |
| DOWN | SHIFT+DOWN |
| LEFT | SHIFT+LEFT |
| RIGHT | SHIFT+RIGHT |
| EXT 1 | SHIFT+1 |
| EXT 2 | SHIFT+2 |
| EXT 3 | SHIFT+3 |
| HDMI 1 | SHIFT+4 |
| HDMI 2 | SHIFT+5 |
| HDMI 3 | SHIFT+6 |
| HDMI SIDE | SHIFT+7 |
| INPUT SIDE | SHIFT+8 |
| SUBTITLE | SHIFT+ |
| DEMO | SHIFT+FAV |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |