ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
TV EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ SOURCE	/ SOURCE
⇧	▭
⚙	⊞
AMBILIGHT	▤
TEXT	▤
🔊 +	VOL+
🔊 -	VOL -
☰ +	P+
☰ -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
←	BACK
RAKUTEN TV	TV/DTV
+ / OPTION	INFO
☰	EPG
NETFLIX	⏏ / NET TV

ORIGINAL	SUPERIOR
PRIME VIDEO	■ / SMART VIDEO
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE