ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
🏠	MENU
EXIT / TV	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ SOURCE	/ SOURCE
☰ / LIST	-/--
/ FORMAT	
⚙	
TEXT	
🔊 +	VOL+
🔊 -	VOL -
☰ +	P+
☰ -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
← BACK	BACK
USB	TV/DTV
INFO	INFO
/ TV GUIDE	EPG
NETFLIX	/ NET TV

ORIGINAL	SUPERIOR
SMART TV	/ SMART VIDEO
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
/ OPTIONS	SHIFT+MENU
🔍	SHIFT+EXIT
SUBTITLE	SHIFT+
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE